

接线端盖板

型号

SZ-N8T, SZ-N11T

SZ-WN8T, SZ-WN10T, SZ-WN11T

安全注意事项

在安装、运行、保养和维修前必须熟读使用说明书，按说明书正确使用。

在使用说明书中把安全注意事项区分为“危险”“注意”两个等级。

危险：指在由于错误的使用而引发的危险情况下有可能导致死亡或重伤的场合。

注意：指在由于错误的使用而引发的危险情况下有可能导致中等程度的伤害或轻伤的场合，以及只会发生物体损坏的场合。

并且，即使在**注意**中记载的事项根据情况也会有可能导致发生重大事故，所以记载内容都很重要请必须遵守。

危险

- 不要触摸和靠近通电中的产品，因有触电、灼伤的危险。
- 保养和维修请在切断电源后进行，因有触电的危险。

注意

- 不要在切断电源后立即触摸产品，因余热可能导致烫伤。
- 产品废弃时需按产业废弃物处理。

1. 适用于交流接触器的型号

接线端盖板型号 ※1	适用交流接触器型号
SZ-N8T	SC-N8
	SC-N10
SZ-N11T	SC-N11
	SC-N12

※1：1 台接触器需要 2 件接线端盖板

2. 交流接触器和热过载继电器组合使用时适用的型号

接线端盖板型号		交流接触器和热过载继电器型号	
电源侧	负载侧	交流接触器	热过载继电器
SZ-N8T	SZ-WN8T	SC-N8	TK-N8
	SZ-WN10T	SC-N10	TK-N10
SZ-N11T	SZ-WN11T	SC-N11 SC-N12	TK-N12




图1 安装

SZ-WN8T 和脱扣指示器
共同使用

SZ-WN10T、WN11T 和
脱扣指示器共同使用。




图2 与脱扣指示器 SZ-L□ 共用时
用工具将接线端盖板切一个口

常熟富士电机有限公司

中国江苏省常熟市虞山镇工业园区一区

电话：0512-52845642 52845643